

効率的な作業・学習をサポートするパソコン用ソフトウェア

FANUC CNCガイド



- 実機なしでCNCの操作を習得したい、させたい
- 実習中に機械をぶつけてしまった



CNCガイドならパソコン上で操作トレーニングが可能
学習に便利なサンプルプログラムですぐに使い始めることができます
教育用パッケージ（クラスルーム用16人/32人）のご用意もございます

主な機能

- MEM/MDIモードでの操作/自動運転
- EDITモードでの加工プログラムや加工サイクルの編集
- マクロ変数やシステム変数の利用
- サブプログラム呼出しやDNCによる運転
- エラー時には機械と同じアラームを表示
- 加工シミュレーション（切削アニメーション、工具軌跡描画）

CNCガイド商品紹介サイト

https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/f_ncguide.html



● お問合せ先 下記のFAセールス担当にご相談ください。

● 本社	〒401-0597 山梨県忍野村	☎(0555)84-6120	FAX(0555)84-5543
● 名古屋支社	〒485-0077 愛知県小牧市西之島1918-1	☎(0568)73-7821	FAX(0568)73-5387
● 東北支店	〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通4-5-1	☎(022)378-7756	FAX(022)378-7759
● 越後支店	〒954-0111 新潟県見附市今町7-17-38	☎(0258)66-1101	FAX(0258)66-1141
● 前橋支店	〒371-0846 群馬県前橋市元総社町521-10	☎(027)251-8431	FAX(027)251-8330
● 筑波支店	〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-25-1	☎(029)837-1162	FAX(029)837-1165
● 白山支店	〒924-0071 石川県白山市徳光町2394-15	☎(076)276-2044	FAX(076)276-2062
● 大阪支店	〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-3-41	☎(06)6614-2111	FAX(06)6614-2121
● 中国支店	〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田834	☎(086)292-5362	FAX(086)292-5364
● 九州支店	〒869-1196 熊本県菊陽町津久礼2570-2	☎(096)232-2121	FAX(096)232-3334
● ファナックアカデミ	〒401-0597 山梨県忍野村	☎(0555)84-6030	FAX(0555)84-5540

本社 〒401-0597 山梨県忍野村
 ☎(0555)84-5555(代) FAX (0555)84-5512

FANUC

<https://www.fanuc.co.jp/>